




## TECNOLOGIA EM SEGURANÇA SOLUÇÕES EM ELETRÔNICA

### SINALIZADOR DE ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULO




- Uso obrigatório onde há entrada/saída de veículos
- Deve ser instalada em locais de fluxo constante, alertando os pedestres do movimento dos veículos.
- Além do dispositivo visual (pisca-pisca) conta ainda com dispositivo sonoro (bip), para alertar pessoas portadoras de deficiência visual
- Utiliza lâmpadas comuns proporcionando fácil manutenção
- Estrutura em plástico, injetado de alta resistência

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Estrutura em plástico injetado de alta resistência
- Alimentação: 110V ou 220V
- Indicação Visual: luzes que piscam alternadamente
- Indicação Sonora (bip): Através de buzzer
- Dimensão (AxLxP): 340 x 345 x 115mm
- Peso: 1,2 Kg

### INSTALAÇÃO



\* Fixação através de bucha e parafuso

**Tucano Comércio de Alarmes e Sistemas Eletrônicos Ltda.**  
**R. Des. Antônio de Paula, 3577 – Boqueirão**  
**CEP: 81420-280 – Curitiba – PR**  
**Fone/Fax: (41) 3286-2867**  
[www.tucanobrasil.com.br](http://www.tucanobrasil.com.br)